

**BR 50 pour le recyclage de vos scories 50 à 70% alliage récupérable**

**F . T . M**  
Technologies



<b>Informations générales</b>	<p>Cet ensemble comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Meuble mécano soudé avec hotte (peinture époxy RAL 7031)</li><li>1 Cuve Titane (contenance 100 kg) avec résistances plaquées extérieurement</li><li>1 Table de travail en inox 20/10</li><li>1 Lot d'outillage (écrémoir, Louche, Raclette, Gants)</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Diamètre intérieur du tuyau d'évacuation 100mm</li><li>Hauteur 1360 mm</li><li>Largeur 700 mm</li><li>Profondeur 650 mm</li><li>Cuve capacité 100 kg</li><li>Boîtier électrique Régulateur à double affichage</li><li>Lingotières(4) pour lingots de 4.5 kg</li><li>1 lot d'outillage (écrémoir, louche et raclette + gants haute température)</li><li>Puissance requise 3500 w 220V mono+Terre</li></ul>
<b>Principe de fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ remplir la cuve de scorie dans sa totalité</li><li>⇒ mettre en chauffe 350 °</li><li>⇒ laisser décanter 1 à 2 heures les scories</li><li>⇒ remuer 15 à 30 mn pour ne récupérer que de la scorie en poudre noire mais il existe une option <b>séparateur programmable pour éliminer ce temps perdu</b></li><li>⇒ retirer les scories qui sont au dessus de l'alliage à l'aide de l'écrémoir</li><li>⇒ récupérer l'alliage à l'aide de la louche pour en faire des lingots</li></ul>

**FTM Technologies**

78 rue Raymond Poincaré - 92000 Nanterre - France  
Tél. 0140860009 - Fax. 0140861645  
info@ftm-technologies.com - www.ftm-technologies.com