

## FUCHS STAR

Machine électrique de désaillage manuelle



### **Description :**

Appareil très maniable pour le désaillage des fils de cuivre émaillés .  
La Fuchs Star travaille en moteur 230 V DC et est connecté directement au secteur 230 V.

Les trois lames de coupe rotatives tête en carbure sont montés sur la tête et se règle par la vitesse, en raison de la force centrifuge.

Le bouton de contrôle variable permet un réglage précis de la vitesse désirée pour chaque taille de fil.

### **Application :**

Introduire le fil dans la tête pour le décapage, régler la vitesse souhaitée, appuyer sur le bouton Démarrer, puis tirez le fil lentement.

### **Données techniques:**

Longueur de dénudage max.: 32 mm

Alimentation: 230 V

Consommation: 18 watts

Longueur: 170 mm

Diamètre: 50 mm

Poids: 550 g

Typ 02	Ø0,2 à 1,5mm	Retrait de 3mm
Typ 03	Ø0,3 à 4,0mm	Longueur de dénudage max. 32mm